

Indstilling af frekvenser

27-02-2013

Vigtigt Info. Grundet nye frekvens regler, kan der forekomme, problemer med brugen af mikroport. Du kan komme ud for at der ingen dækning er eller der er forstyrrelse. Dette er forskelligt i forhold til hvor landet man befinder sig. Grunden til dette, er at de samme frekvenser også bruges til TV. Andet trådløst udstyr kan også forstyrre. Det er derfor vigtigt, at man orienterer sig om, hvilken frekvens man må bruge. Erhvervsstyrelsen har en apps til det formål.



Til Android



Til iPhone

Indstilling af frekvenser. Dette gøres på receiver (modtager)



Tryk "set" og vælg menu/easy setup tryk "set"



Vælg "scan new list", tryk på "set"



Mikroporten vil nu scanne for en ledig frekvens



Når mikroporten har fundet en frekvens vil der i displayet stå, "Bank nr xx Free nr"



Tryk på "set" for at gemme den nye frekvens.



Vælg "Exit" for at komme Easy Steup menu

Receiver (modtager) og Transmitter (sender) skal nu synkroniser med i anden



Vælg Menu sync på Receiver.



Hold receiver og transmitter overfor i anden og tryk på "set".



Vælg "Exit", tryk på "set" for af forlade menuen



De er nu klar til brug.

Dette gentages for den anden mikroport. HUSK at den første mikroport skal være tændt, når instilling af frekvens for den anden foretages.